PG4UWMC – マルチ・プログラミング・コントロール・パネル

Pg4uwMC プログラム は同じコンピュータに USB ポートで接続された BeeProg/Beeprog+ x 8 台まで、又は、 BeeHive4+ を 2 台接続して同時に併用することが出来ます。

Pg4uwMC は大量の生産のための操作を簡単にモニターすることが目的です。Pg4uwMC のフレンドリー・ユーザ ーインタフェースは多くの強力な機能を使い易く結合されていますので、全ての重要な動きとプログラミング結 果の概要を提供しますので、詳細に注意を払う必要が有りません。

Pg4uwMC はマルチ・プログラミング・システムを制御するたにプロジェクト・ファイルを使用します。プロジェクト・ファイルにはユーザー・データ、チップ・プログラミング・セットアップ情報、チップの設定データ、 自動プログラミング・コマンド・シーケンス等を含んでいます。プロジェクト・ファイルは通常は技術者によっ て作成され、それがオペレータに渡されますので、従って、操作エラーを最小化することが出来ます。

オプションのプロテクト・モードはプロジェクト・ファイルが不用意に変更されることを防ぐためにセットする ことが出来ます。各チップはシリアル番号、設定と校正情報の様な異なったデータをプログラムすることが出来 ます。

Pg4uwMC ソフトウエアの使用

Pg4uwMC プログラムは下記のメイン・ウィンドウで構成されます。:

- 1. メイン・ウィンドウ
- 2. セッティング・ダイアログ・ウィンドウ
- 3. "プログラマー検索"ダイアログ・ウィンドウ



8サイト使用時のサンプル画面

Sear	ch Settings Load prj	Blank Verify	Program Eras	e Help				<u>"(ELNEC</u>
	#1 E	BeeHive4+ (s/n	: 536-00748)	(#2 BeeHive4+ (s/	n: 536-00724	4)
_	Site #1 S	ite #2	Site #3	Site #4	Site #5	Site #6	Site #7	Site #8
	ACTIVE	PeduwMC Sett	tines - read-	only mode (*)	APTIVE	Actives	AC	IVE ACTIVE
	BUSY BUSY	Multiprogramming		voort Soundo			BUS	Y BUSY
Vpre		BooHivo4+	nultiprogram	ming system			500	
9		Citae	Serial number	Project file		Device in project file	11212	
		Gite #1	534-03513	F:¥ELNEC¥DATA¥test5 eori		Cypress CV8CTMG200 (ISP)		
-		V Site #2	534-03514	erreeneerer rinnteoscolopij		Cypress CV8CTMG200 (15P)		
_	•	Site #3	534-03515	-		Cypress CV8CTMG200 (ISP)		
Ch	: 001F7F15h Ch: 0	Site #4	534-03516			Cypress CV8CTMG200 (15P)	'F1	5h Ch: 001F7F15h
Sta	tus window	✓ Site #5	534-03417			Cypress CV8CTMG200 (ISP)	1	Statistics
Site	Status	✓ Site #6	534-03418			Cypress CV8CTMG200 (15P)		Success: 0
#1	Ready	✓ Site #7	534-03419			Cypress CV8CTMG200 (ISP)		Failure: ()
#2	Ready	✓ Site #8	534-03420			Cypress CV8CTMG200 (15P)		Total: 0
#3	Ready			Use Site #1 project for all S	ites			Clear statistics
#4	Ready	Theorem						Count down
#5	Ready	Timer refresh fa	.e	200ma Dofaulta				Status: Disabled
#6	Ready	and an arrest						Remains: 396 of 400
#7	Ready							Reload Count down
#8	Ready	(*) Some setting	s hay be unav	ailable to edit, while any Pr	ogrammer Site 📝	OK 🛛 🗶 Cancel 📑	🛛 Help	Checksum
		is connecte						001F7F15h *8
4	Connect programme	s	P Run	Program L0416: -	and on arror: Disable			Next serial value
X	Disconnect program	nore	X Ston	L0418: -	end on error. Disable			.Ė.μ
000	biotomicer program		a oop	L0419: NCP:				
				L0420: Ei	Ind of options list		1	
				10421. 110,000	lodded successfully.		~	

"Use Site #1 project for all Sites" にチェックを入れますと、4、又は、8 サイトに Site#1 のプロジェクト・ファイルが反映されます。

Pg4uwMC Settings					
Multiprogramming Log file Jo Report Sounds					
multiprogramming system					
Sites	Serial numb	r Project file	Device in	project file	
Site #1	534-00001	C:\Intel_TE28F256P33T.eprj	Intel TE28F:	256P33T [TSOP56]	
Site #2	534-00002	C:\CY7C63723_v248.eprj	Cypress CY	7C63723 [SOIC18]	
Site #3	534-00003	C:\mx28f640-empty-short.eprj	Macronix M	(28F640C3T [TSOP48]	
Site #4	534-00004	C:\Prj\Winbond.eprj	Winbond W	78LE516 [QFP44]	
Timer refresh	iect settings in n				
✓ OK X Cancel Y Help					

Pg4uwMC Settir	igs		
Multiprogramming	Log file	Job Report	
001 100 1101 00001	10101 0101 0101 11010 11010	Log file settings Rewrite Log file Append Log file Log file: ings\gabo\Application Data\Elnec\Pg4uw\reportmc.log Browse Add date information to Log file name Log files size limit Use Log files text truncating when file size limit is reached Maximum Log file size: 4000 kB (200 kB - 200000 kB) Amount of truncated text: 65% 	
		🗸 OK 🛛 🗶 Cancel [👔 H	elp

Pg4uwMC Settings
Multiprogramming Log file Job Report
Job Report Automatically save Job Report file Job Report directory: C:\Documents and Settings\gabo\Application Data Browse See Job Report
V OK X Cancel 2 Help

Search for Programmers 🛛 🛛					
F	Please select multiprogramming system from list bellow and click on button Search to start search for Programmers. Multiprogramming system: <u>n x xxx Prog</u> <u>Search</u> Search results:				
	Site	4 Programmers found			
	#1	xxxProg s/n: 534-00001			
	#2	xxxProg s/n: 534-00002			
	#3	xxxProg s/n: 534-00004			
	#4	xxxProg s/n: 534-00003			
	 	Accept 🔀 Cancel 😢 Help			



Automatic YES!

- O Use Project settings Pg4uwarc S/W で Automatic YES!が指定されているプロジェクト・ファイル
 を使用する場合
- O Always on 常にオンに設定
- O Never on オンにしないように設定

必要 PC システム

最低必要 PC システム:

- Microsoft Windows® 95 / NT / 98 or later (*1
- PC Pentium III 500
- 64 MB RAM
- 空容量 60 MB (*2
- LPT プリンター・ポート(LPT ポートが必要なプログラマ) (*3
- USB ポート 1.1 又は、それ以上(USB ポートが利用可能なプログラマ)

推奨 PC システム(マルチ・プログラミング):

- Microsoft Windows® XP
- PC インテル Core 2 Duo (*4
- 1 GB RAM
- 空容量 150 MB (*2
- USB ポート 2.0 ハイ-スピード(USB ポートが利用可能なプログラマ) (*5
- Pg4uwMC でのマルチ・プログラミングには TCP/IP によるネットワーク・アダプターがサポートされている必要があります。

ノート:

(*1 USB 接続は Windows 95 と Windows NT OS ではサポートされていません。また、マイクロソフト・インタ ーネット・イクスプローラ 5.5 以上が既にインストールされている必要があります。

(*2 必要な空容量は IC デバイスの容量(サイズ)にも依存します。大きなデバイス(メモリ・サイズ 32MB 以上)では 60MB+デバイス容量の空容量が必要です。

(*3 LPT ポートを使用しなければいけないプログラマでは LPT2 等の追加のプリンター・ポートのためにマルチ I/O カードを補助に使用して下さい。LPT ポートをシェアすることは避けて下さい。

(*4 2-4 プログラマ・サイトでは Intel Core 2 Duo E6300 で十分ですが、4 つ以上のプログラマー・サイトでは Core 2 Duo E6600 (又は、それ以上)を推奨します。

(*5 マルチプログラミングを目的とした USB プログラマーの接続は PC の USB ポートに直接接続して下さい。 そして、USB ポートはコンピュータの裏側にあるものをお選び下さい。もし、不完全な USB ポートしか利用出来 ない場合は、USB2.0 ハイ-スピード転送をサポートし電源供給された USB ハブを推奨します。SMC 2504 チップ セットを持った USB ハブを推奨します。

マルチ・プログラミングのためのネットワーク・アダプター

Pg4uwMC でのマルチ・プログラミングには TCP プロトコルがインストールされたネットワーク・アダプターが必要です。ネットワーク・アダプターは仮想(Microsoft Loopback Adapter)、又は、実際のネットワーク・アダプタ(正しいドライバーがインストールされたネットワーク・アダプターが必要です。

もし、ネットワーク・アダプターがインストールされていない場合は、少なくともバーチャル Microsoft Loopback ネットワー ク・アダプターをインストールして下さい。

仮想 Microsoft Loopback アダプタのインストール(下記は Windows XP の例です。):

- 1. スタートをクリック
- 2. コントロール・パネルを選択
- 3. コントロール・パネルで"クラシック表示に切り替える"をクリック("カテゴリの表示に切り替える"にして下さい。)
- 4. "ハードウエアの追加"をクリック
- 5. "ハードウエアの追加ウィザード"の"次へ(N)>"ボタンをクリック
- 6. "最近コンピュータに接続されましたが、未だインストールされていないハードウエアを検索しています"と表示され、"ハ ードウエアは接続されていますか?"のダイアログが現れますので、"はい、ハードウエアを接続しています(Y)"をクリック し、"次へ(N)>"ボタンをクリック
- 7. "新しいハードウエアデバイスの追加"をクリックして、"次へ(N)>"ボタンをクリック
- 8. "ウィザードで、ほかのハードウエアをインストールできます。"が現れますので、"一覧から選択したハードウエアをイン ストールする"をクリックし、"次へ(N)>"ボタンをクリックして下さい。
- 9. "次の一覧からインストールするハードウエアの種類を選択してください。"のリストから"ネットワークアダプタ"をクリックして、"次へ(N)>"ボタンをクリックして下さい。
- 10. 左パネル"製造元"で"Microsoft"を選択
- 11. 右パネルから"Microsoft Loopback Adapter"を選択し、"次へ(N)>"ボタンをクリックして下さい。
- 12. "ハードウエアをインストールする準備ができました。"の画面で"次へ(N)>"ボタンをクリックして下さい。
- 13. これでアダプターはインストールされました。